

Anfrage aus dem HWC - Z590 VISION D

Beitrag von „EdD1024“ vom 23. Juni 2022, 21:44

Steht unter I/O Ports und da sieht es aus wie im Post #1 - Discrete Thunderbolt Support auf Ausgeschaltet stellen. Bei mir ist das Onboard-TB nicht abgeschaltet, geht auch, vor allem unter Windows.

Hast Du die Settings aus dem Thread hier versucht? Meins bootet teils sehr langsam, vor allem nach langer Ruhezeit aber dann geht es eigentlich. Wundert mich eigentlich...