

macOS 13 VENTURA beta

Beitrag von „hackmac004“ vom 6. Juli 2022, 09:59

[Zitat von recep.67](#)

GPU Temp über istat wird angezeigt, allerdings dreht der Lüfter nicht bei 65°

Das liegt daran, das dir die Hotspot temp angezeigt wird, die immer etwas höher liegt. Lüfter starten erst wenn die GPU temp über 60 Grad ist.

Wenn du möchtest das die Lüfter immer drehen, dann hilft es das hier in den DeviceProperties einzutragen. Bei deiner GPU müsste dann aber Belknap in Carswell geändert werden und du müsstest checken ob du den gleichen pci pfad hast.

