

# Keine HDMI-Tonausgabe mit Radeon RX580

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 19. August 2022, 17:40

[Truman](#) Die Layout-ID ist für onboard-Audio, also in deinem Fall für den ALC1220. Mit HDMI-Audio hat das nichts zutun.

Benutze mal bitte das Hackintool und exportiere unter PCIe die Device-Liste. Dort solltest du eigentlich einen Device-Path wie HDMI-Audio finden. Diesen musst du in die config unter DeviceProperties eintragen (importieren).