


# 5.1 Sound und Bluetooth funktioniert nicht.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 26. August 2022, 16:24

[ozw00d](#) ähm, das ist nur die sample.plist ? bitte was soll es sonst sein?


Du musst nur die ganzen Layouts die oben schon gepostet wurden durchprobieren. Den Eintrag dafür findest du bei den bootargs.



alcid=1 änderst du zu alcid=2 und startest dann den Rechner neu. Dann testest du die Funktionen deiner Soundkarte. Das ganze machst du solange, bis du die richtige Nummer des Layouts erwischst hast.... Sprich, wenn die 2 nicht geht, dann die 3. Danach halt die Nummer 5 usw.

0x100202, 0x100302, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 33, 40, 50, 52, 53, 87, 99

Und das mit deiner config passt schon so, keine Sorge. Schätze die Kritik bezieht sich auf die 4 Zeilen in der plist Datei... absolut irrelevant ob dort noch die 4 Zeilen stehen, oder halt nicht. Ich hänge mal ein Bild an, das du verstehst was überhaupt gemeint ist. Kannst natürlich mit einem plus editor jederzeit löschen.



Was meinst du genau mit bluetooth anschliessen ?