

Clover to OpenCore

Beitrag von „Arkturus“ vom 10. September 2022, 18:07

[Zitat von thahammer](#)

Das bootet "fast" durch. Wieder ein Stück weiter. Nach der Realtek kommt noch was mit USB, das dauert und dann schaltet die Kiste aus. Ich muss das mal filmen, das ging so schnell. Das letzte was ich lesen konnte war CPU halted.

andere USB Ports verwenden kann helfen

EDIT: Bin mal am Hacki und schaue die config.plist an.

Du hast die eGPU per bootarg abgeschaltet, das geht gar nicht. Dann bekommst Du kein Bild, sobald auf den Grafiktreiber umgeschaltet wird. -wegnoegpu muss raus. Ob Nvidia noch bootargs braucht, weiß ich nicht.

Außerdem solltest Du XhciPortLimit unter Kernel/Quirks aktivieren. Dann wird das schon werden [thahammer](#)