

# KBL T470 zeigt HWMonitor keine Prozessor oder Lüfterinfo

Beitrag von „Arkturus“ vom 25. September 2022, 15:55

Am KBL-T470 zeigt HWMonitor nur sehr spartanische Infos zur Hardware. Lediglich dem Temperatur/Lebensdauer der NVMe und der Ladezustand des Akkus werden angezeigt. Keine Angaben zur CPU. Liegt das an der Hardware oder kann ich da noch an Schrauben drehen?

Kexite aktuell, Setup steht in der Signatur.

beim kleinen Bruder, dem T430, gibt's da wesentlich mehr zu sehen:

