

Premiere Pro kein Hardware Encode möglich

Beitrag von „apfel-baum“ vom 10. Oktober 2022, 10:48

so als idee,

wie ist die gpuinitialisierung im bios?, steht der pcie-port da als erstes drin, oder steht dort igp die cpugrafik?

ggf. auch mal probieren, wie es mit deaktivierter prozessorgrafik läuft

lg 😊