

In Arbeit

Nur 60Hz mit DisplayPort 1.4 mit einem 144Hz Monitor

Beitrag von „Flynn_LG“ vom 26. Oktober 2022, 14:56

Okay...

Habe unter NVRAM/Add/4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14/UIScale den Wert „02“ eingesetzt und unter UEFI/Output/UIScale den Wert auf „-1“ gesetzt.

Das Menü ist leider immer noch im Terminal lookalike Style.Habe auch einen NVRAM-Rest durchgeführt...