

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „lev92“ vom 6. November 2022, 14:51

Kann mir wer sagen, ob das Setting:

csr-active-config mit dem Wert: 77000000

eine aktive [SIP](#) oder deaktiverte [SIP](#) darstellt?