

Problem beim booten mit OpenCore 0.8.6

Beitrag von „cobanramo“ vom 13. November 2022, 21:39

(SSDT: HPET) while loading table, Error: 1 table load failures....

Der wird nicht geladen, nimm den SSDT raus, schalt im Config.plist den "ActivateHpetSupport" ein.



> UEFI	Dictionary	0	Schlüssel-Wert-Paare
> APFS	Dictionary	0	Schlüssel-Wert-Paare
> AppleInput	Dictionary	13	Schlüssel-Wert-Paare
> Audio	Dictionary	11	Schlüssel-Wert-Paare
> ConnectDrivers	Boolean		YES
> Drivers	Array	37	geordnete Elemente
> Input	Dictionary	8	Schlüssel-Wert-Paare
> Output	Dictionary	15	Schlüssel-Wert-Paare
> ProtocolOverrides	Dictionary	18	Schlüssel-Wert-Paare
> Quirks	Dictionary	14	Schlüssel-Wert-Paare
ActivateHpetSupport	Boolean		NO
DisableSecurityPolicy	Boolean		NO
EnableVectorAcceleration	Boolean		YES
EnableVmx	Boolean		NO
ExitBootServicesDelay	Zahl		0
ForceOcWriteFlash	Boolean		NO
ForceLegacySupport	Boolean		NO
IgnoreInvalidPxeRatio	Boolean		NO
ReleaseUsbOwnership	Boolean		NO
ReloadOptionPoms	Boolean		NO
RequestBootVarRouting	Boolean		YES
ResizeOpusBars	Zahl		-1
TscSyncTimeout	Zahl		0
UnblockFsConnect	Boolean		NO
> ReservedMemory	Array	7	geordnete Elemente

ARTC: Onlysingle RAM bank (128 bytes)

ARTC: Lost battery power / VirtualSHC - time may be invalid

Dein RTC scheint nicht erkannt oder korrekt zu funktionieren.

Ohne dein Hardware Spec`s zu kennen oder einen EFI den du einsetzt zu sehen kann man dich nicht gross helfen.

Ausserdem brauchst du mit einem gtx 970 gar nicht zu probieren, das wird nicht unterstützt.

Gruss Coban