

Ryzentosh - Ryzen 5 3600 - ASUS PRIME B450M-K II - AMD 6600 XT (Er Startet nicht)

Beitrag von „MacPeet“ vom 20. November 2022, 10:18

Mittels alcid=1 oder alcid=2 oder ... folgend in den Nvram boot-args kann man die ID's am Besten nacheinander testen, jeweils mit Neustart.

Dies setzt natürlich voraus, dass boot-args auch unter Nvram Delete eingetragen ist.

Zu Ryzen kann ich generell auch nicht viel sagen, ist halt nur bekannt, dass einige Probleme machen.

Wenn es da generell Probleme mit dem Mic gibt, dann könnte man sich auch mit der günstigsten Logitech C270 Webcam behelfen, welche OOB läuft in allen Versionen und dann hat man Mic und gleich auch noch eine funktionierende Webcam.