

Ventura Gigabyte Z590 Aorus Pro AX

Beitrag von „Hecatomb“ vom 3. Dezember 2022, 21:28

weil du Iwo noch etwas aktiviert hast, was den boot stört.

schau mal unter CPU Settings : PCIE Spread Spectrum deaktivieren. SW Guard bzw. SGX auch auf deaktivieren.

VT-D deaktivieren

Resize Bar Support deaktivieren, falls nicht konfiguriert in der efi. Ich hab mein bios zb auch im UEFI modus...

D.T.M Ausschalten

SecuBoot deaktivieren.

viel erfolg bei der suche