

Erledigt

Gehäuselüfter einstellen H77n

Beitrag von „connectit“ vom 10. August 2013, 13:56

Die Gehäuse Lüfter lassen sich meist nicht richtig einstellen das sie nur 2 von 3 Pin verwenden deswegen verwenden auch viele andere Lüfter.

Gesendet von meinem Nexus 4