

Aquantia AQC107-Bo und Monterey 12.3.1 - Funktioniert aber WLAN und OnBoard LAN Karte läuft nicht mehr

Beitrag von „bluebyte“ vom 29. Dezember 2022, 07:01

Dann lade mal diese Seite und schau selbst was der Wert 444D4152 bedeutet.

<https://tools.piex.at/ascii-tabelle/>

444D4152 setzt sich aus vier Bytes zusammen und ist die hexadezimale Schreibweise für die ASCII-Zeichen DMAR.

44 = D

4D = M

41 = A

52 = R

Viele Grüße von