

# Mac Mini von 2005 upgraden - bringt das noch was?

Beitrag von „Thunder43“ vom 4. Januar 2023, 14:16

Wenn du keine USB CD hast, kannst du auch in die Open Firmware des Minis gehen.

Bei Einschalten folgende 4 Tasten gedrückt halten:

Befehlstaste (Command/Strg) und Wahltaste (Option) und O und F

Wahltaste auf einer Windows Tastatur war glaube ich die Windows Taste. Musst du probieren. Ich habe an jedem Rechner nur Mac Tastaturen.

Dort einfach eject cd eingeben. Wenn sie ausgeworfen wurde, mit mac-boot den Mini neu starten lassen.