

# Bluetooth (Speedlink nano Dongle )

Beitrag von „al6042“ vom 5. Januar 2023, 23:13

[dazerolui](#)

Wenn BT funktioniert und AirDrop lahmst oder gar nicht funktioniert, hat das andere Ursachen.

Eine davon hat [atl](#) bereits erläutert.

Die andere bezieht sich auf die benötigte WLAN-Verbindung.

Hast du in deiner Kiste WLAN verbaut und auch am Laufen?

BTW:

Bitte trage deine Hardware-Details entweder in deine Signatur oder deinem User-Profil, im Bereich "Mein System" ein.

Dann spart man sich auf Dauer unnötiges Nachfragen.