

Bluetooth Stick funktioniert immernoch nicht.

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 8. Januar 2023, 19:27

Genau diesen meinte ich

Also dein BT Stick hängt am HS04.

Was du probieren könntest:

HS04 als internal deklarieren in deinem USB-Kext.

Lad mal bitte deine EFI hoch.

Edit:

Ich muss z.B. meinen internen Port als USB3 mappen.

USB2 und internal geht nicht, bekomme da auch NULL angezeigt.