

Bluetooth Stick funktioniert immernoch nicht.

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 8. Januar 2023, 20:23

Du gehst im Hackintool auf USB.

Wählst den USB Port HS04 und stellst den Connector von USB2 auf Internal.

Dann gibt es im Fenster im unteren Bereich des Hackintool einen exportieren Button, dieser spuckt dann 5 Dateien aus.

Von den 5 Dateien benötigst du **nur** den USBPorts.kext und diesen bindest du einfach in deine EFI ein.

Das gleiche gilt, um den Port auf USB3 zu Mappen, einfach den Connector auf USB3 stellen. Aber teste erstmal Internal aus und wenn das nicht geht, dann USB3.