

RX 580 ... RX 6600 ... iwie geht nichts

Beitrag von „khe91“ vom 12. Januar 2023, 22:05

Beim nächsten Mal booten mit Anzeige unbedingt Screen Sharing aktivieren.

Oder die RX580 einbauen und Screen Sharing freigeben.

Oder beide, RX580 als erste und 6600 als zweite, einbauen.

Danach remote oder am Screen an der RX580 nachschauen, ob die 6600 im System Report angezeigt wird.