

OpenCore 0.88 - wie bootparameter beim booten mitgeben - sprich nicht fest in der OC config.plist

Beitrag von „mitchde“ vom 15. Januar 2023, 16:40

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

Das wirst du wohl so machen müssen 😊

Lese ich daraus das dein Ventura nicht starten möchte ?

Dann währe deine EFI hilfreich 🙏

Nein, alles geht.

Ich nutze iMac18,3 mit iGPU setting als compute device (keine Bildschirm Ausgabe) plus RX 5600XT. Lötet einwandfrei.

Da ich eine App habe die , anders als zB. Davinci Resolve keine Einstellungen hat um auszuwählen welche GPU genutzt werden soll - sie nimmt die iGPU - wollte ich der mal die iGPU temporär "wegnehmen" sodass die app nur die RX 5600 XT hat.

Wollte probeweise mal die igpu deaktivieren , geht mit WEG boot parameter -wegswitch gpu oder -wegnoigpu über OC OHNE zuerst das config.plist zu ändern.

PS:

Danke für die Info mit den Apple Hotkeys - zumindest -v , den verbose Mode, könnte man per CMD+V auf schnellem Wege mit OC erreichen.

Leider gibts wohl keine Eingabemöglichkeit für andere boot args wie von WEG oder sonstigen LILU plugins.