

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Blue-Whirlwind“ vom 19. Februar 2023, 12:52

Hallo zusammen, ich habe mein Dell Laptop zu einen Hackintosh mit Multiboot Funktion (Catalina & Windows) umgebaut.

Meine Laptopdaten:

- DELL XPS 17 9700
- Intel Core i7-10875H
- Intel UHD630 + NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
- 64GB DDR4-2933 Arbeitsspeicher (2x 32GB Module, 2 Slots)
- Laufwerk 1: Crucial P3 Plus 2TB M.2 Gen4 (Windows11)
- Laufwerk 2 : Crucial P3 Plus 2TB M.2 Gen4 (Catalina)
- verwendetes SMBIOS MacBookPro16,4
- OpenCore 0.6.7

Ich verwende die angehängte config.plist und es läuft eigentlich alles gut, nur ab und zu Startet das Wlan nicht und ich muss neu starten. Dann geht es aber. Jetzt habe ich versucht das Ganze auf die neueste OpenCore Version 0.8.9 zu bringen. Aber leider bekomme ich das irgendwie nicht hin.

Diese config.plist funktioniert mit OpenCore 0.6.6

[config.plist](#)

Kann mir da jemand Helfen?