

# Lüfter laut trotz geringer CPU-Temperaturen

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 6. März 2023, 10:52

Da hat [kaneske](#) recht.

Die Lüfter kann man nur über den Schalter an der Front „regeln“, da gibt es wohl 3 Stufen.

Man stellt selber, über den Schalter fest die Lüfterstufe ein, da gibt es keine automatische Regelung!

Der Begriff Regelung ist irreführend, der Regler in dem Fall ist der Mensch über den Schalter, es gibt keine Steuergröße über einen Regler... da passiert nichts automatisch.

Erklärung von Wiki:

<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Stellgr%C3%B6%C3%9Fe>

Hier noch ein Video, da wird es erklärt:

<https://youtu.be/ABlvsiQtX3Y>