

Erledigt

2ter Monitor wird nicht erkannt

Beitrag von „scott“ vom 18. August 2013, 13:55

Also hängen bleiben tut er jetzt nicht mehr da ich ihn ja zurückgesetzt habe und vorher kann man eh ein par posts weiter oben sehen. ich habe jetzt noch mal die einstellungen kontrolliert und es war alle so eingestellt bis auf Init Display First = IGFX da war es auf auto gestellt

ps. lan lässt sich jetzt gar nicht mehr zum laufen bringen auch nach mehrmaligem treiber neu installieren 😞

Edit: vll hilft das wenn ich den 2ten Bildschirm anstecke dann zeigt er mir das zwar in den einstellungen an aber bild wird keins ausgegeben. [Link](#)