

Warum entleert sich Akku über die Nacht?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 28. März 2023, 07:39

Prüfe mal was dein Laptop im Sleep macht. Häufiges Aufwachen leert die Batterie.

Code

1. `pmset -g log | grep -e "Sleep.*due to" -e "Wake.*due to"`

Damit der Hibernatemode 25 klappt musst du das erst mal in deiner Opencore config.plist einstellen. Standard config von Opencore hat das nicht vorgesehen:

Misc > Boot > HibernateMode > NVram

UEFI > ReservedMemory > Item 2 (Fix black screen on wake from hibernation for Lenovo Thinkpad T490) > Enabled > Yes

Code

1. `sudo pmset -b hibernatemode 25`

Dann sollte der Laptop **ohne Netzstrom** anstelle von Sleep in den Standby gehen.

Manche Laptops brauchen auch noch zusätzlich diesen Kext.

<https://github.com/acidanthera/HibernationFixup>