

Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „griven“ vom 2. April 2023, 16:21

Ist das beim Versuch in den Installer (Stick) zu starten oder schon in der zweiten Phase der Installation? Wenn zweite Phase dann mal NVRAM Reset machen und nochmal von vorne anfangen...

Hast Du die config aus Post 31 mal probiert?