

Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „griven“ vom 3. April 2023, 21:55

NVRAM Löschen machst Du im OpenCore Bootpicker (mal die Spacetaste drücken dann taucht die Option auf) und anschließend wieder bei 1. anfangen 😊