

# Aorus 15g xc

Beitrag von „apfel-baum“ vom 6. April 2023, 18:16

hallo [Sainz](#) ,

da du die igpu nutzen möchtest mußt du vermutlich die verbaute gpu disablen, z.b. -via bootarg , desweiteren mußt du dann noch deine igpu entsprechend einbinden,- kannst du die gpu via bios wählen- dann stelle es so ein, das die igpu zuerst genommen wird,

bzw. die nvidia ggf. disabled wird ?

- intel meint zur cpu-grafik "..grafik der 10ten gen.." etwas wenig, naja via hwinfo64 (win) weißt du dann ggf. etwas mehr - entsprechend via guide <https://dortania.github.io/Opene...lus.html#deviceproperties>

- <https://github.com/acidanthera/WhateverGreen>

evtl. reicht das bootarg schon aus-

-wegnoegpu disable-gpu property to each GFX0 Disable all external GPUs

die usb-ports müßten dann gemapped werden- auch unter win möglich.

als tools empfehlen sich- die opencore auxiliary tools, bzw. ein plist editor-jeweils unter releases

- <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

- <https://github.com/ic005k/Xplist>

warum und weshalb es bei dir nur rebootet kann -edit- ich, [Bob-Schmu](#) weiß da mehr - zwecks glaskugelaussage nicht gut beantworten, die entpersonalisierte (ohne seriennummern bzw. neu generierte..) efi, wäre da hier als anhang hochgeladen eine gute quelle

lg 😊

edit-

wenn das schon ein paar tage her ist das du dich mit osx86 befasst hast, pflichte ich da [Bob-Schmu](#) bei, lesen ... und wissen auffrischen mit seinem link und ggf. auch nochmal hiermit-  
[Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)