

Hackintosh "crasht" RGB-Lüfter

Beitrag von „DoodleBoyDieter“ vom 25. April 2023, 17:54

Also den ARGB-Header? Wie deaktiviere ich den am besten?

EDIT:

Habe es einfach mal selbst ausprobiert,

Einfach unter Windows mit der USBToolBox im Scan-Modus einmal Header rein und raus und dann wurde er schon als RGB-USB Controller erkannt und ich konnte ihn einfach deaktivieren.