

SATA z490 Vision D

Beitrag von „MacGrummel“ vom 3. Mai 2023, 16:49

Bei meinem Ga-Z97er kann ich auch alle Sata-Plätze im BIOS auf "An" schalten. Sobald eine NVMe-Karte angeschlossen wird, sind trotzdem 2 von 6 aus. Lies mal im Handbuch nach. Bei meinem X99er werden die PCIe-Lanes von den Grafik- oder Netzwerk- und Thunderbolt-Karten da dann umgeleitet.