

Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „Hacky_Mac“ vom 20. Mai 2023, 17:45

Hi in die Runde. 😊

Mein Hacky leistet mir seit 3 Jahren treue Dienste und erwies sich als immer zuverlässig. Deshalb ist jetzt mal eine RAM-Aufrüstung angesagt. Seit Jahren habe ich 2x 16 GB 3000 Mhz Corsair in zwei Slots; alles

funktioniert wie es soll.

Heute habe ich ein 32 GB Riegel dazugesteckt (Baugleich wie die 16 GB Riegel; auch von Corsair). Im BIOS wird dieser auch korrekt angezeigt. Bei Booten allerdings erscheint nur der weisse Apfel und das wars.

Dann habe ich die 2x16 GB entfernt und nur mit dem 32 GB den Rechner gestartet. Auch hier wird nur der weisse Apfel gezeigt; das Booten geht nicht weiter. Als ob das System generell keine 32 GB Riegel akzeptiert.

Hat jemand ne Idee was zu tun ist? 😄 Hab Mojave und ein Z390 Board..

Freue mich über ein paar Tippps ..

Schönes Wochenende.