

Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „Sascha_77“ vom 21. Mai 2023, 14:03

Du musst auf den Weissen Aufkleber auf der Rückseite deiner 2x16schauen schauen. Bzw auf dem Riegel sollte es auch drauf sein. Diese lange Zahlen/Buchstabenwurst muss bis auf die letzte Stelle exakt übereinstimmen. Ich hab Anfangs den Fehler gemacht nur auf gleiche Verpackung und Mhz Zahl zu gucken.

Kannst nat.auch auf ganz anderen Speicher umsteigen. Aber Corsairklappen mit Z390 dann gut.