

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „bramwarner“ vom 23. Mai 2023, 20:17

Meine Kiste hat zwar nur einen B360 Chipsatz, aber auch einen 9900k und jedes Update incl. Betas klaglos mitgemacht. Daher mal meine Einstellungen ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit.

DmgLoading: Any

SecureBootModel: Disabled

Alles andere: gerne auf Nachfrage

[SIP](#) ist enabled