

Ventura 13.4.1 AMD Radeon RX 5700 XT - Grafik startet nicht immer

Beitrag von „apfel-baum“ vom 27. Juni 2023, 20:50

hallo [sismac](#) ,

hast du in deinem bios eingestellt, das von dem pci-e gestartet wird, in dem die grafikkarte steckt, oder steht da als erstes die igpu?

csm an oder aus, uefi first wenn csm an ist?

lg 😊