

# Battery Toolkit: Akkuladestand von Apple Silicon MacBooks begrenzen

**Beitrag von „mhaeuser“ vom 24. Juli 2023, 21:45**

Die Option bezieht sich explizit auf die abgeschaltete Stromversorgung. Das hat den Hintergrund, dass der Clamshell Mode ohne Stromversorgung nicht aktiviert wird. Des weiteren wird der Ruhezustand abgeschaltet, wenn gerade geladen wird, damit die Maximum-Logik den Ladevorgang zuverlässig rechtzeitig kappen kann. Danach wird der er wieder aktiviert.

Wenn du den Ruhezustand permanent deaktivieren willst, kannst du das manuell tun. Das Tool wird das (hoffentlich) nicht beeinflussen, sprich es wird ihn nicht wieder von selbst einschalten.