

Erledigt

Hackintosh startet immer wieder neu

Beitrag von „TuRock“ vom 23. August 2013, 22:56

Bios wieder zurücksetzen und alles neu einstellen !

Speichern und Neustarten !

USB Stick sollte unbedingt in USB 2.0 Port stecken !