

Erledigt

Geht der Turbo richtig?

Beitrag von „Scale“ vom 24. August 2013, 15:18

Also bei HWMonitor kann ich nur sehen das er zwischen x16 und x34, also 1,6GHz und 3,4GHz switcht. Normalerweise sollte es doch mehrere CPU States geben als nur diese 2 oder? Achja und somit habe ich wohl auch keinen Turbo 😡

Was genau soll ich denn im BIOS umstellen?

P.S. DSDT.aml und SSDT.aml ist installiert