

# Acer S3-391-53314G52add

Beitrag von „dat\_Weazel“ vom 25. August 2013, 21:03

Das mit dem -x ist mir klar. Wenn ich damit aber Boote startet das OS nicht.  
Es kommt wie gesagt nur haufenweise Error reading driver messages für verschiedene Treiber und mehr passiert nicht.

Die Rechte hab ich repariert.

edit://

Hier mal nen Foto was mit "-x -v" kommt:

[http://picload.org/image/oacoppo/img\\_20130825\\_205.jpg](http://picload.org/image/oacoppo/img_20130825_205.jpg)