

**Erledigt**

## **Lenovo G580 20150 (Sleep und andere kleine Probleme)**

**Beitrag von „skullcandy“ vom 26. August 2013, 17:34**

Das funktioniert leider nicht. :-/ Trotzdem Danke [Turok](#)

Gerät schaltet sich gleich wieder an und wirft die USB Geräte raus, beim Zuklappen bleibt das Gerät auch an.

In einen anderen Forum steht folgendes:

Zitat

Brightness Controls: Using DSDT editor extract your DSDT and patch your DSDT with PNLF SB patch. then you will get brightness controls using fn+home and fn+insert.

Sleep: install ElliottForceLegacyRTC.kext from multibeat and patch your dsdt with EHCI and DTGP.

\*mh\* ham nur echt leider kein Plan wie das funktioniert

Edit: ElliottForceLegacyRTC.kext hab ich natürlich schon installiert. 😊