

5700 XT in 6800 XT XRC Tausch - startet nicht

Beitrag von „Wolfe“ vom 7. November 2023, 15:56

Dass macOS eine Neuinstallation beginnen will, wundert mich. Eine Begründung dafür fällt mir nicht ein. Kann es an einem Problem mit Nvram liegen?

Aktualisiere deine EFI mal mit z.B. opencore auxiliary tool.

Dein Smbios iMac19,1 ist für deine Hardware gut geeignet.