

Nuc8i5beh Bios becfl3257.086a.095 und Mojave

Beitrag von „bluebyte“ vom 24. Dezember 2023, 12:17

Was mir hier ins Auge springt, das ist die Einstellung bei Security -> "Intel Plattform Trust Technology".

Bei mir ist das auf dem Gigabyte GA-Z490 Vision G auch aktiviert, aber das konnte ich noch konfigurieren.

Zu dem Thema gab es hier im Forum mal eine heftige Diskussion. Eigentlich braucht nur Windows 11 TPM bzw. PTT.

PTT ist für Mac OS nicht erforderlich.

Intel Platform Trust (disable)

Intel SGX (disable)

Weiterführende Internet-Verknüpfungen ausserhalb des Hackintosh-Forums

<https://chriswayg.gitbook.io/o...s/bios-settings-explained>

<https://www.intel.com/content/.../000007452/intel-nuc.html>