

Externe USB-Festplatten werden ständig ausgeworfen

Beitrag von „bluebyte“ vom 28. Dezember 2023, 13:32

[kavenzmann](#) Oh je, das Problem kenne ich vom Gigabyte GA-Z77-DS3H.

Das betrifft bei dem Board aber nur die Front-USB, die intern am USB-Hub angeschlossen sind.

Habe es nach vielen Versuchen aufgegeben da es sich nach einigen Aussagen hier im Forum, um ein sogenanntes "Design-Problem" handeln soll.

Hast du ein normales Kabel oder ein Y-Kabel. Könnte nämlich auch an der Spannungsversorgung liegen.

Hat dein USB-Hub ein Netzteil oder wird es über USB-Port versorgt?