


Moin hab kein Ton und Grafikkarte wird nicht angezeigt!


Beitrag von „al6042“ vom 31. Dezember 2023, 15:37

Was hast du an welcher Klinkenbuchse angeschlossen um den Ton zu testen?
Zudem musst du in den Systemeinstellungen -> Ton auch die passende Ausgabe für die Buchse finden.

Das sieht dann so ähnlich aus, wobei bei dir mehr zur Auswahl stehen sollte:



Erfordert aber auch eine Prüfung der allgemeinen Audio-Ausgabe:



Was das Video betrifft verstehe ich kein Wort, aber die schriftliche Liste der Schritte sah übersichtlich genug aus:

```
1) Instalação
2) Boot-args Inicial para Instalar :
   agooderikere = Tirar
   no_ksm=1 (se não estiver instalando)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) Adicionar Boot-args: efifl_get_out_of_efs_key=0 ngfxcompat=0 ngfxgl=0 nvda_drv=1 no_ksm=1 ipic_control_port_options=
11)
12) Deixar SDP Desabilitado: FF0000 ou CF0000
13)
14) Secure Boot Model: Disable
15)
16) Reiniciar
17)
18) Instalar OC Legacy Patch ==> https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/releases
19)
20) Reiniciar
```

Rot = muss entfernt werden, falls vorhanden

Grün = muss eingetragen, bzw. installiert und ausgeführt werden (bezieht sich auf OCLP)