

Intel UHD 620 Schwarzer Bildschirm

Beitrag von „Arkturus“ vom 2. Januar 2024, 18:51

es geht nicht darum den DP rein oder raus zu nehmen. Da musst Du dich mit beschäftigen.
[splin](#)

Diese Einträge kannst Du mit den möglichen Varianten ändern, Siehe die FrameBuffer Patching GUIDE zum, WEG anpassen. Du kannst auch die Framebuffer aus der oben verlinkten EFI probieren, welche du am 23.11. schon besucht hattest.

AAPL,ig-platform-id	Data	0900A53E
AAPL,slot-name	String	Internal@0,2,0
device-id	Data	9B3E0000
device_type	String	VGA compatible controller
disable-external-gpu	Data	01000000
enable-backlight-registers-fix	Data	01000000
framebuffer-fbmem	Data	00009000
framebuffer-patch-enable	Data	01000000
framebuffer-stolenmem	Data	00003001
igfxfw	Data	02000000
model	String	Intel UHD Graphics 630