

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. Januar 2024, 23:52

[spinna](#) ,

bitte passe deine signatur/ dein profil entsprechend an, das hilft auch außerhalb dieses threads weiter,

danke

lg 😊

--

edit- bei den auxtools ist es nicht unwichtig, das du die auch, also deren opencoreversion updatest, das geht via "upgrade opencore and kexts", neben dem haken im kreis - latest wäre aktuell die stable 0.9.7, kexte auch aktualisieren, und wenn du x versuche via bootstick gemacht hast ggf. auch mal einen nvram reset tätigen.

```
nvram|7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82| boot-args|string| -v
```

falls das verbose -v nicht als bootarg dort steht, und ggf. uefi|apfs| hide verbose aktiviert=haken ist, den haken bitte für diese aktionen wegmachen

hast du auch schonmal sowohl das bios/einstellungen sowie die usb-ports durchgetestet?

ich weiß nicht ob das nötig wäre, vielleicht mal die pi|advisefeatures anhaken

btw. ich habe das board nicht im besitz 😊