

# **Moin hab kein Ton und Grafikkarte wird nicht angezeigt!**

**Beitrag von „Arkturus“ vom 4. Januar 2024, 10:08**

Dann musst Du in Misc/Security SecureBootModel auf Disabled und NVRAM/7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82/csr-active-config FF0F0000 oder CF0F0000

NVRAM Reset ausführen und danach OCLP.

Allerdings kann ich Dir zu Nvidia eigentlich nicht weiterhelfen. Da bin ich raus.