

Boot klappt nur alle paar versuche?

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 5. Januar 2024, 15:46

Ich würde die SSDT-BRG0 entfernen. Hatte ich auch mal drin, hat 0 gebracht am Ende.

NVMe-Fix.kext würde ich auch entfernen und auch die beiden Kexte RadeonSensor und SMCRadeonGPU.

Da deine CPU eine F Variante ist und keine iGPU hat, würde ich das Bootarg -wegnoigpu entfernen.

Du solltest deine GPU unter den Device Properties eintragen, **aber** teste erstmal das weglassen der Kexte+SSDT aus und das Löschen des Bootargs.

Edit: den NootRX.kext für AMD GPUs kannst du bei Gelegenheit mal testen, aber erstmal alle anderen Sachen testen.

[GitHub - ChefKissInc/NootRX: Lilu plug-in for unsupported RDNA 2 dGPUs. No commercial use.](https://github.com/ChefKissInc/NootRX)