

USB und Sound funktionieren nicht

Beitrag von „Aragog152“ vom 3. Februar 2024, 19:42

hatte außversehen den alten efi ordner hochgeladen in dem ich noch kezt hatte die mir von anderen empfohlen wurden wie z.b. das snowmausi da mein Lan anschluss anfangs nicht ging

hab es mit diesem Guide erstellt: "<https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/>" und habe die anderen die geschickt wurden ebenfalls schon gelesen darin stand aber nix das meinem problem geholfen hat

und mit USBInjectAll funktioniert es ebenfalls nicht

Soundchip: IDT 92HD81B1X @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller