

USB und Sound funktionieren nicht

Beitrag von „Arkturus“ vom 5. Februar 2024, 10:58

Du solltest mal diese [Anleitung](#) für Laptop/arrandele ganz genau abgleichen, welche [apfel-baum](#) schon verlinkt hat. [Aragog152](#)

Alternativ Quirks XHCIPortLimit i.V.m. SSDT-EC-USBX.aml, anstelle USBInjectAll-kext und SSDT-EC-LAPTOP.aml mal probieren.