

Ruhezustand PC lässt sich nicht aufwecken Bildschirm bleibt Schwarz.

Beitrag von „dohx“ vom 13. Februar 2024, 10:51

Hallo liebe Community,

ich bekommen meinen PC nicht aus dem Ruhezustand wieder raus. Er lässt sich einfach nicht mehr aufwecken. Die Bildschirme gehen aus, die HDD LED blinkt wild, und irg. wann geht der PC aus. Nachdem ich auf eine Taste drücke und ihn aufwecken will geht auch die HDD LED wieder an und man erkennt das der PC irg. was machen will, bei den Bildschirmen gehen zwar die LEDs an jedoch bleiben sie schwarz. Ich würde auch sagen das der PC ordnungsgemäß hochfährt.