

Ruhezustand PC lässt sich nicht aufwecken Bildschirm bleibt Schwarz.

Beitrag von „dohx“ vom 13. Februar 2024, 12:37

Leider mit den ganzen Änderungen kein Erfolg. Bisher noch das gleiche Ergebnis. Und damit "

<https://dortania.github.io/Ope...swell.html#starting-point>" habe ich die config.plist aufgebaut.
Habe die Config sowie das Portmapping mal angehängt.